

Anlage 1: Anleitung zum Geschirrmobil-Anhänger

Ankuppeln des Anhängers

1. Die Entriegelung des Kupplungsgriffes lösen und den Kupplungsgriff bis zum Anschlag hochziehen.
2. Kugelkupplung mit leichtem Druck auf Kupplungskugel aufsetzen.
3. Kupplungsgriff wieder in Ausgangsstellung zurücklegen.
4. Sicherungsseil an der Anhängervorrichtung des PKW befestigen und Lichtstecker am Zugfahrzeug einstecken.
5. Vorderes Stützrad hochdrehen, Sicherungsbolzen des Stützrades entriegeln und herausziehen.
6. Das Rad nach hinten stellen und beim Hochdrehen in die Führung einsetzen. Wenn das Stützrad ganz nach oben gedreht ist, den Sicherungsbolzen wieder einsetzen und verriegeln.
7. Handbremse lösen (hierzu den Knopf am Handbremsgriff eindrücken und den Griff nach ganz unten drücken).

Entkuppeln des Anhängers

Das Entkuppeln erfolgt wie vorher beschrieben in umgekehrter Reihenfolge.



Praxis-Tipp!

Prüfen Sie nach jedem Ankuppeln durch Anheben der Zugdeichsel, ob die Kugelkupplung mit Ihrer Zusatzsicherung eingerastet bzw. eingehängt ist.